

Verarbeitungshinweise für 2R Kaltasphalt



Weitere Tipps sowie eine Videoanleitung zum Einsatz von 2R Kaltasphalt finden Sie auch auf unserer Homepage www.2r-kaltasphalt.de.

- 1. Befreien Sie das Schlagloch zunächst mit einem Besen von losem Schutt und stehendem Wasser.**

Tipp: Eine besondere Vorbehandlung der Reparaturstelle ist nicht notwendig. Sie können 2R Kaltasphalt auch bei Frost und Regen einsetzen. **Bei kalten Außentemperaturen sollte die Masse vor dem Einsatz in einem beheizten Raum gelagert werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur ist 15 bis 20 Grad.**



- 2. Füllen Sie das Schlagloch großzügig mit 2R Kaltasphalt auf. Der Kaltasphalt verliert ca. 10-20 % an Volumen durch die gründliche Verdichtung.**

Tipp: Wenn Sie den gesamten Inhalt verwenden möchten, kippen Sie den Eimer einfach um. Nach wenigen Minuten können Sie den Eimer und den Plastikbeutel nach oben abziehen und die Masse einfach verteilen.



- 3. Verteilen Sie die Reparaturmasse gleichmäßig mit einer Kelle.**

Tipp: Falls Sie nur einen Teil der Masse verwenden möchten, verschließen Sie den Eimer nach der Reparatur sorgfältig. Nach dem Öffnen können Sie 2R Kaltasphalt noch mehrere Wochen lagern und später erneut verwenden.



- 4. Verdichten Sie 2R Kaltasphalt mit einem Stampfer. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Rüttelplatte.**

Tipp: Eine besondere Nachbehandlung ist nicht notwendig. Sie können die Stelle mit feinem Sand abstreuen. Die Reparaturstelle ist nach dem Verdichten sofort belastbar. Die Masse bleibt noch einige Tage flexibel und kann bei Bedarf nachbearbeitet werden.

